

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Картонный дом-раскраска

1. Соедините вместе переднюю **A** и боковую стенки **C**. На обеих стенках загните нижние клапаны наружу.
2. Присоедините заднюю **B** стенку. Выгните клапан наружу.
3. Присоедините вторую боковую **C** стенку. Загните нижний клапан наружу.
4. Накройте дом крышей **E**. Следите за тем, чтобы ремешки **F** и крепления **O** всех стенок проходили в крайние прорезы крыши.
5. Выровняйте детали крыши, загните и проденьте ремешки **F** и крепления **O** в прорезы, чтобы закрепить крышу.
6. Возьмите трубу **G** и соедините вместе её концы. Зафиксируйте замок. Поставьте трубу на крышу, совместив прорезы в крыше с клапанами трубы.
7. Сложите пополам фигуру **H** и вставьте в прорезы на крыше над трубой.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не пригодно для детей до 3 лет. Осторожно прикасайтесь к краям, чтобы избежать порезов.

